

Overgang fra CPOS til TopNETlive

Topcon MAGNET Field

Denne manualen viser hvordan du endrer oppsett fra CPOS til TopNETlive. Start Magnet Field og følg manualen. Brukere av TopSURV kan benytte samme manual selv om noen ikoner har forskjellig utseende.

Merk at TopNETlive kun støtter GPRS (internettoppkobling). Om ditt oppsett ser annerledes ut eller noen av bildene illustrert her ikke kommer frem kan det være at du ikke kobler opp via GPRS. Sjekk da hvilket oppsett du benytter.

2015-01-08

Tilkobling 1	Jobbnavn 2 🔟 😪 🐑 🗙
Generelt Enterprise	
Instrumenttype	
	Jobb Konfigurer Dataflyt
◯ Optisk <standard></standard>	Rediger Geometri Kart
Koble til sist brukte blåtannenhet	
	Koble til Oppsett Måling
Spør ved oppstart	
Kabla til	
Koble til	Utstikking Apps
Trykk på 🚮 for å komme hjem til hovedmenyen.	Trykk nå Konfigurer for å komme inn konfigurasion
Jobbnavn 3 🔟 🔍 🏩 📥	Valg 4
	Velg målestilen for jobben eller opprett
	en ny målestil
Måling Koord Sys Global	r GPS+ Målestil ────
	Navn CPOS CPUIS Humen I
Backup Enheter Visning	Kikkert målestil
	Navn <standard></standard>
	Hybrid Positioning™
Alarmer Koder Utstk.rapport	Automatic Localization
Enterprise	
	Ditt CPOS oppsett står nå i navnefeltet for GPS+. Hvis
MARING .	det ikke gjør det så bytt til den. Trykk på
Trykk på manng for å komme inn på menyen med de forskjellige oppsettene for utstyret ditt.	

Konfigurasjoner Konfigurasjonsnavn CPOS Nettverks-RTK													Konfiguras Navn Type Korreksjoner	sjon	
Slett Rediger Legg til Her ser vi at vår riktige konfigurasjon er merket. Vi											/i	D	et første som mø å navnet for å en	Neste >> øter oss er dette vinduet. Vi trykker odre.	r
туккег ра										X		ſ	Konfiguras	ijon 🗸 🗙	
	TNI	ive	ня	her	SR				T	l Øm					
										200			Navn		
	1	2	3	4	5	6	7	8 9 0			L		Korreksjoner VRS	VRS V	
	Q	w	Е	R	Т	Y	υ	I	ΟΡ	L					
	Α	S	D	F	G	Н	J	К	L		L				
		z	x	С	V	В	N	м			L				
			*		100	mrou	 n		, 		L				
		/		Mellomrom + - =							1				
	Ca	aps		?			Bk		Shift						
Home <> Slutt								Slu	utt			<u>N</u> este >>			
Noter ned hva som står etter CPOS, ofte står det navn på utstyret. Deretter skriver vi TNlive i stedet for CPOS og deretter navn på ditt utstyr. Dette sikrer oss at vi vet hva dette oppsettet gjør og hvor det kobler opp. Trykk for å lagre navnet.									e stå live i r. De g hvo et.	r det stede tte sil or det	et krer	Fg ut V ei	ørste siden for op t. Området som ø i trykker på Ne n side lik neste b	opsettet i vårt eksempel vil nå se sl er skriblet ut er navnet på ditt utsty este >> (flere ganger) til vi møte ilde.	ik yr. er

Konfig: Internettadresse 🖌 🗙							
- Internettinfo	topnetlive.no:2101 Tøm						
Adresse 139.102.103.14.2101							
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0						
Legg til Oppdater							
Adresseliste: I P Web CPOS (159,162,103,14;2101)							
	asdfghjkl"						
	`zxcvbnm,.						
	' / * Mellomrom + - =						
Slett Bruk GPUID							
	Caps ? Bk Shift						
<< <u>l</u> ilbake <u>N</u> este >>	Home <> Slutt						
Adresse topnetlive.no:2101 Navn	Konfig: Internettadresse Internettinfo Adresse topnetlive.no:2101 Navn TNlive						
Legg til Oppdater	Legg til Oppdater						
Adresseliste: O IP O Web	Adresseliste: O IP Web						
CPOS (159.162.103.14:2101)	CPOS (159.162.103.14:2101) TNlive (topnetlive.no:2101)						
Slett Bruk GPUID	<u>S</u> lett Bruk GPUID						
Vi skriver "TNlive" i navnefeltet, trykker der det står • Web ,og til slutt så Legg til for å få	Vi merker TNlive så den blir oransje i adresselista. Vi trykker på						
den på lista nedenfor.	bilde.						

Konfig: Login Info	Avansert 🖌 🗙
Bruker-ID	RTK-posisjon Ekstrapolering
Passord	Multipath Reduction
	Måling i skog
	High-Vibration Environment (QLL)
	┌ Glonass-bias
	Topcon Positioning Systems
<< <u>T</u> ilbake <u>N</u> este >>	<< <u>T</u> ilbake <u>N</u> este >>
Her må du fylle ut ditt nye brukernavn og passord. Dette skal du ha fått fra Blinken på epost (fra <u>info@topnetlive.com</u> , en @blinken.no epost eller telefon. Etter å ha fylt inn dette trykker du Neste.	Etter å ha trykket Neste >> noen ganger møter du dette bildet. Sett "Topcon Positioning Systems" i nederste valget. Fullfør med å trykke på
KonfigurasjonerImage: ConfigurasjonsnavnKonfigurasjonsnavnType	Tilkobling Constraints Generelt Enterprise
TNlive Nettverks-RTK	- Instrumenttype
	○ Optisk <standard></standard>
	Kabla til sist brukta blåtappanhat
	Spør ved oppstart
<u>S</u> lett Rediger Legg til	Koble til
Nå ser vi vårt nye oppsett i lista over	Sjekk at det nye oppsettet står under GPS og trykk
konfigurasjoner. Vi trykker 🚩 for å lagre, og	Koble til for å starte
deretter 妚 for å komme tilbake til	oppkobling av utstyret.
oppkoblingsvinduet. Nå kan du koble opp utstyret som gjort tidligere.	

Du vil se ikonet overst endre seg underveis.	Tilkobling Image: Constraint of the second
Programmet søker etter instrument.	Internettforbindelse Laster ned kildetabell Tilkobling til NTRIP-caster
Kontakt med instrument, sender oppsett.	
Program koblet opp mot mottaker.	Mount pkt.
	Starter automatisk tilkobling
	Stopp Koble til
	Vi lar utstyret koble seg til internett
Tilkobling Generelt Enterprise Nettverk Laster ned kildetabell Tilkobling til NTRIP-caster	Tilkobling Generelt Enterprise Nettverk Laster ned kildetabell Tilkobling til NTRIP-caster
Mount Point DGPS;DGPS;0;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC NET23;NET23;1;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC NET3;NET3;1;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC RTK23;RTK23;0;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC RTK3;RTK3;0;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC	Mount Point NET3;NET3;1;63.56;12.84;GPS+GLONA: DGPS;DGPS;0;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC NET23;NET23;1;63.56;12.84;GPS+GLONASS; NET3;NET3;1;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC RTK23;RTK23;0;63.56;12.84;GPS+GLONASS;EC
Stopp Koble til	Stopp Koble til
Trykk på det tomme feltet som er merket	Velg Net3. Trykk til slutt

Tilkobling Generelt Enterprise Nettverk Laster ned kildetabell Tilkobling til NTRIP-caster	Feil Ugyldig brukernavn og passord Skulle du få en feil ved oppkobling må du ta kontakt med support hos Blinken på 90 70 11 00
Mount Point	Åpne en eldre/annen jobb enn den du opprettet dette oppsettet i. Hvis du åpner en annen jobb må du sjekke at du har riktig konfigurasjon valgt før du kobler opp, ellers vil du ikke koble opp mot riktig server.
Oppkobling er vellykket. Trykk	

TOPNET/ive